

Nor850 Installationsanleitung und Lizenzsystem

Software installieren

Bezüglich der Installation gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Falls bereits eine vorherige Version installiert ist und Sie die Excel-Vorlagen für die Messberichte angepasst / verändert haben, sichern Sie diese zunächst. (C:\ProgramData\Norsonic\Nor850\Templates)
- Deinstallieren Sie die vorhandene Version.
- Führen Sie die Installationsdatei der neuen Version aus (rechte Maustaste auf die .exe > Als Administrator ausführen) und folgen den Installationsanweisungen.
- Nach abgeschlossener Installation fügen Sie ggf. die vorher gesicherten Excel-Vorlagen wieder in den entsprechenden Ordner ein.
- Starten Sie die Software und aktivieren Sie die Lizenz (s.u.).

Lizenz aktivieren

Das Lizenzsystem der Nor850 ist Software-basiert und erfordert keinen Hardware-Dongle. Um eine Lizenz auf einem PC zu aktivieren / deaktivieren, muss der PC mit dem Internet verbunden sein. Der eingegebene Lizenzcode wird dann online mit dem Norsonic-Server abgeglichen und für diesen PC aktiviert. Nach der Aktivierung ist für den normalen Betrieb der Software keine Internetverbindung erforderlich.

Falls die Software noch nicht aktiviert ist, erscheint nach dem Start das Fenster zur Aktivierung der Lizenz:

Nor850

30 of 30 days remaining.

Computer ID: vQnFjuYgwP3zPSzeul6q7g==

License ID:

Copy To Clipboard

Thank you for evaluating Nor850.

To continue your evaluation of Nor850, click the 'Continue Evaluation' button below.

Continue Evaluation

If you have a license for Nor850, click the 'Enter License...' button below to enter it and unlock the software.

Enter License...

To exit Nor850, click the 'Exit Program' button below.


Exit Program

Wählen Sie entweder „Continue Evaluation“, um die Software als 30-tägige Demoversion zu nutzen (Evaluierung) oder wählen Sie „Enter Licence“, um den Lizenzcode einzugeben. Falls Sie eine Lizenz erworben haben, finden Sie den Lizenzcode als Textdatei auf dem Datenträger mit der Installationsdatei (zusätzlich erhalten Sie den Lizenzcode auch per Email).

Lizenz „weiterreichen“

Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen (Lizenzcodes) bestimmt die Anzahl der Nutzer, die *gleichzeitig auf verschiedenen PCs* mit der Software arbeiten können. Für die *nichtgleichzeitige* Nutzung auf verschiedenen PCs gilt: Die Software kann auf mehreren PCs installiert sein. Ein Lizenzcode kann dann einfach von einem PC zum nächsten „weitergereicht“ werden. Deaktivieren Sie dazu die Lizenz auf dem einen PC und aktivieren Sie die gleiche Lizenz anschließend auf dem anderen PC. Beim Aktivieren muss der Lizenzcode eingegeben werden. Speichern Sie dazu den Lizenzcode als Textdatei auf dem PC, so dass Sie diesen per Copy & Paste einfügen können.


Deaktivieren / Freigeben einer Lizenz:

Starten Sie die 850 und klicken auf das Symbol  oben rechts in der Ecke des 850-Startbildschirms. Dann erscheint das Info-Fenster mit der Lizenzinformation. In diesem Fenster können Sie „Lizenz deaktivieren“ oder „Lizenz eingeben ..“ wählen.

Hinweis! Wenn Sie die Software deinstallieren, wird die Deaktivierung der Lizenz automatisch durchgeführt. Falls die Software nicht mehr auf dem PC genutzt werden soll, achten Sie bitte darauf, dass der PC während des Deinstallierens mit dem Internet verbunden ist (damit die Lizenz freigegeben wird).

Generelle Einstellungen bei der ersten Nutzung:

- Sprache: Deutsch
Wählen Sie einen beliebigen Modus (General Analyser / Buildings Acoustics / Sound Power) und stellen als Erstes in dem Menü „Layout > Language“ die Sprache auf „Deutsch“.
- Menüleiste immer sichtbar:
Öffnen Sie einen Menüpunkt (z.B. Messung) und klicken anschließend auf den Pfeil nach unten (in der oberen rechten Ecke). Dann bleibt die Menüleiste aufgeklappt / sichtbar.



- Automatische Speicherung:
Aktivieren Sie in den Optionen den Punkt „Auto speichern beim Übernehmen“ (Norsonic-Logo (oben links) > Nor850 Optionen). Dann werden Sie nach der ersten Messung aufgefordert, die Datei zu speichern. Danach erfolgt im Hintergrund automatisch eine neue Speicherung, sobald Sie eine Messung übernehmen:



- Liste der Kanäle einblenden / anzeigen:

In Version 2 wird die Liste der Kanäle standardmäßig ausgeblendet. Wenn Sie die Maus auf das Symbol „Kanäle“ bewegen, wird die Liste eingeblendet. Falls die Kanäle immer eingeblendet sein sollen (statisch), wählen Sie „Andocken“:

